
1 Schematic - E:\Emergency Lighting.sch - EAGLE 6.4.0 Light
File Edit Draw View Tools Library Options Window Help
Sheets
0.1 inch (0.6 1.4)
Q2 switches to battery on AC loss.
13.8v
From LM317
68 Compensate Vf LEDs difference, small 3.3 Ohm.
D1
R1
10k
R10
10k
C2
R3
1k
R5
G1
Q2
Q1
R2
1k
R4
10k
R6
R7
R8
R11
R12
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
LED11
LED12
LED13
LED14
LED15
ES
12:19
20/02/2015